

STB「レギュラーコース」チャンネル番号案内表

地上デジタル放送

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名称
1	地上 011ch	(NKT) 日本海テレビ
2	地上 021ch	(NHK-E) NHK Eテレ
3	地上 031-0	(NHK-G) NHK 総合
4	地上 031-1	(SUN) サンテレビ
5	地上 051ch	(KSB) 瀬戸内海放送
6	地上 061ch	(BSS) 山陰放送
7	地上 071ch	(TSC) テレビせとうち
8	地上 081ch	(TSK) 山陰中央テレビ
11	地上 111ch	TCC TCC自主放送
12	地上 121ch	TCC PLUS TCC PLUS

BSデジタル放送

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名称	月額利用料(税抜)
1	BS 101ch	NHKBS1	
3	BS 103ch	NHKBSプレミアム	
4	BS 141ch	BS日テレ	
5	BS 151ch	BS朝日 BS朝日	
6	BS 161ch	BS-TBS BS-TBS	
7	BS 171ch	BSテレ東 BSテレ東	
8	BS 181ch	BSフジ BSフジ	
9	BS 191ch	WOWOWプライム	
	BS 192ch	WOWOWライブ	3チャンネルセットで 2,300円/台
	BS 193ch	WOWOWシネマ	
10	BS 200ch	スターチャンネル1	
	BS 201ch	スターチャンネル2	3チャンネルセットで 2,300円/台
	BS 202ch	スターチャンネル3	
11	BS 211ch	BS11	
12	BS 222ch	BS12 ツェルビ	
	BS 231ch	放送大学 放送大学	

BS4K放送

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名称
1	BS 4K 101ch	NHK BS4K NHKBS 4K
4	BS 4K 141ch	BS0テレ4K BS日テレ 4K
5	BS 4K 151ch	BS朝日4K BS朝日 4K
6	BS 4K 161ch	BS-TBS4K BS-TBS 4K
7	BS 4K 171ch	BSテレ東4K BSテレ東 4K
8	BS 4K 181ch	BSフジ4K BSフジ 4K

CATV専門チャンネル

ジャンル	チャンネル番号	チャンネル名称	月額利用料(税抜)
スポーツ	CATV 615ch	J sports 4	1,300円/台
映画・ドラマ	CATV 625ch	東映チャンネル	1,500円/台
	CATV 626ch	衛星劇場	1,800円/台
競馬	CATV 685ch	グリーンチャンネル	2チャンネルセットで 1,200円/台
	CATV 686ch	グリーンチャンネル2	
総合エンターテイメント	CATV 689ch	フジテレビNEXT	1,000円/台

<R1.9.1~>

TCCデジタル放送 チャンネル番号案内表

CATV専門チャンネル 個別販売

ジャンル	チャンネル番号	チャンネル名称	月額利用料(税抜)	レギュラー料金合算金額
スポーツ	CATV 611ch	スカイA	1,000円/台	1,800円/台
	CATV 618ch	日テレG+	900円/台	1,700円/台
	CATV 613ch	J sports 1	4チャンネル セットで 2,287円/台	3,086円/台
	CATV 614ch	J sports 2		
	CATV 610ch	J sports 3		
	CATV 615ch	J sports 4		
アニメ	CATV 641ch	キッズステーション	600円/台	1,400円/台
	CATV 642ch	アニマックス	739円/台	1,539円/台
音楽	CATV 664ch	歌謡ポップスチャンネル	800円/台	1,600円/台
総合エンター テイメント	CATV 638ch	TBSチャンネル1	600円/台	1,400円/台
	CATV 645ch	テレ朝ch1 ドラマ・バラエティー・アニメ	600円/台	1,400円/台
	CATV 681ch	フジテレビTWO	3チャンネル セットで 1,500円/台	2,300円/台
	CATV 682ch	フジテレビONE		
	CATV 689ch	フジテレビNEXT		

よくある お問い合わせ

こんなときは・・・！！

Q1. STBのチャンネルが変わらない。

A. テレビの入力が変わっていませんか。入力切替ボタンを押してみてください。

Q2. リモコンでチャンネル変更などの操作ができない。

A. リモコンの電池の入れ替えをしていませんか。

取扱説明書の「テレビに合わせたリモコンのメーカー設定」をしてみてください。

Q3. リモコン・本体のボタンで操作しても全く動かない。

A. 本体の異常により操作できなくなることがあります。

本体にあるリセットボタンを押すか、電源プラグを一度抜き、しばらくしてから再度プラグを差し込んでみてください。

●お申込み・お問い合わせは

TCC 鳥取中央有線放送株式会社

<https://www.torichu.ne.jp>

●本 局 TEL (0858) 53-2565

●湯梨浜支局 TEL (0858) 35-4988