


テレビ・ネットの不具合時 まずはご確認ください

宅内配線例



①家中全てのテレビが映らない！ネットが繋がらない！ときには

家の中に設置してある「給電アダプタ」を確認して下さい。
(右図参照)

②一部のテレビチャンネルが映らない、ネットがときどき切れる。

テレビ裏、壁などの線を差し直し、接触不良が起こっていないか確認してください。
ネットの場合はLANケーブルの差し直し、ルーターやパソコンの再起動をお試しください。

それでも改善しない場合は
下記サポートセンターへお問い合わせください。



サポートセンター 電話：0858-53-6200 開設時間：年中無休 9：00～21：00

TCC 鳥取中央有線放送株式会社